





KÄRCHER

Puzzi 300 / 300 S / 400

Español










www.kaercher.com






5.959-361 2005-05-13

Puzzi 300 / 300 S



Puzzi 400



PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Eliminación de embalaje



El material de embalaje no se debe mezclar con las basuras domésticas, sino que debe llevarse a los puntos de recogida previstos.

Uso conforme a los fines

- Limpiadora húmeda para moquetas y artículos textiles de uso doméstico
- Según las descripciones e indicaciones de seguridad contenidas en estas instrucciones para el uso.
- ◆ Cualquier otro uso se considerará no conforme con los fines previstos. El fabricante no se responsabiliza de los daños debidos al uso indebido; el riesgo correrá única y exclusivamente a cargo del usuario.

Usar detergente

- En ningún caso, rellenar disolventes (gasolina, acetona, diluyente, etc.!)!
- Evitar el contacto con los ojos y la piel
- Observar las instrucciones de seguridad y para el uso del fabricante del detergente

Kärcher ofrece un programa de detergentes individual controlado.

Su comerciante le asesora en forma gustosa.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- Mezclar bien el agua limpia y el detergente en el depósito limpio
- Esparcir el detergente en polvo en el agua y mezclar
- ◆ Observar las instrucciones de seguridad y para el uso del fabricante del detergente



Llenar la limpiadora con 40 l, como máximo, de la mezcla de detergente



Conectar a la corriente

- ◆ Trabajar solamente con manos secas
 - ◆ La tensión de conexión debe concordar con la tensión indicada sobre la placa de características
 - ◆ El cable de prolongación se debe desenrollar siempre en forma completa
 - ◆ Conectar sólo cable de prolongación protegido contra proyección de agua
 - ◆ El cable de prolongación no se debe encontrar en el agua
- Conexión, véase "Datos técnicos "




- Poner los interruptores 1 y 2 en "0"
- Calar el enchufe de la red

Conectar el interruptor 1 (aspiración)
Conectar el interruptor 2 (pulverización)




Hay un enchufe adicional para la conexión de accesorios eléctricos (sólo Puzzi 300 S / 400)

Limpiar



Accionar la palanca de válvula
(Puzzi 300 / 300 S)



Accionar la palanca de válvula
(Puzzi 400)

La mezcla de detergente se aplica pulverizada y se aspira al mismo tiempo.




Recorrer la superficie a limpiar en franjas solapadas. Repetir, en caso necesario.

Indicación:

Cuando el depósito de agua sucia está lleno, se interrumpe el aire de aspiración mediante el interruptor de flotador mecánico.



- Desconectar el interruptor de pulverización y aspiración
- Quitar la tapa



- Sacar el depósito de agua sucia (1) y vaciarlo, o vaciarlo mediante la manguera (2)

MÉTODOS DE LIMPIEZA

Moquetas normalmente sucias

- Aplicar la mezcla detergente pulverizada y aspirarla en seguida
- La aspiración en húmedo acorta el tiempo de secado

Moquetas muy sucias

- Aplicar sólo la mezcla de detergente pulverizada
- Esperar 10-15 min.
- Aspirar

Limpieza de muebles acolchados

- Para limpiar muebles acolchados, colocar la tobera manual (accesorio especial) en lugar de la tobera para el suelo
- Utilizar también el accesorio especial correspondiente para escaleras, tapices o para la limpieza del interior de automóviles
- En caso de materiales delicados reducir la cantidad de detergente y mantener una distancia de aprox. 200 mm con respecto a la superficie de aplicación. Después aspirar solamente

Enjuagar

- Se obtendrá un resultado mejor enjuagando otra vez con agua clara la superficie a limpiar
- Los residuos de detergente y suciedad son eliminados durante el enjuague

¡Las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad núm. 5.956-251 se deben leer imprescindiblemente antes de la primera puesta en servicio!

Este aparato es apropiado para el uso a escala industrial, p. ej. en hoteles, centros escolares, hospitales, fábricas, tiendas comerciales, oficinas y empresas dedicadas al alquiler.

Consejos para el trabajo

- Cuanto más delicada sea la moqueta menos detergente se debe utilizar
- La moqueta con base o envés de yute se puede encoger o descolorar en un tratamiento demasiado húmedo
- Cepillar antes las moquetas de pelo alto
- La limpieza con agua caliente (hasta max. 50°C) es más efectiva
- Humedecer previamente las partes muy sucias
- Limpiar desde la parte más iluminada hacia la más sombreada (desde la ventana hacia la puerta)
- Limpiar desde la superficie más limpia hacia la más sucia
- Después de la limpieza tratar la moqueta con Care Tex RM 762 (accesorio).
- No pisar la superficie limpiada hasta que esté seca
- En las moquetas tratadas con champú utilizar el despumante RM 761 (accesorio).


DESPUÉS DEL USO**Desconectar**

- Extraer el líquido de limpieza no utilizado de la caja con la manguera de aspiración
- Para ello, quitar la tobera para el suelo y poner la manguera de aspiración en el depósito de agua limpia. Conectar el interruptor "Aspirar". El líquido aspirado se recoge en el depósito de agua sucia
- Vaciar el depósito de agua sucia
- Llenar el depósito de agua limpia con 5l de agua clara
- Conectar la tecla de pulverización
- Accionar la palanca de válvula y enjuagar el aparato durante aprox. 2 min.
- Desconectar el aparato y desenchufar el enchufe de la red.


CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO**Contrato de mantenimiento:**

Se puede acordar un contrato de mantenimiento con el concesionario Kärcher para este aparato.


- Quitar la tapa




Desenroscar el flotador (1)




Limpiar el filtro de borrialla (2)



Limpiar el filtro de agua fresca (1)
Limpiar el interruptor de flotador (2) (sólo Puzzi 400)



Limpiar la boquilla de la tobera
(Puzzi 300 / 300 S)



Desenroscar las tuercas de unión
Limpiar la boquilla de la tobera (1)
(Puzzi 400)

INDICACIONES DE AVERÍAS

La limpiadora no aspira detergente

- Limpiar el filtro del depósito de agua
- Verificar la manguera pulverizadora

Presión de trabajo insuficiente

- Enroscar nuevas boquillas de tobera y ajustarlas en la dirección correspondiente

La bomba de pulverización no marcha (sólo Puzzi 400)

- Llenar los depósitos



- Quitar la caperuza cobertera.
- Girar la bomba algunas vueltas con el destornillador.

Atención:

Desconectar el aparato y sacar el enchufe de red.

Chorro de pulverización a un lado

- Limpiar

Vacío insuficiente

- Poner bien la tapa.
- Quitar la tapa, controlar el flotador
- Cambiar la turbina de aspiración

El flotador cierra la tubuladura de aspiración

- Vaciar el depósito de agua sucia
- Utilizar despumante RM 761 (accesorio) para evitar la formación de espuma

DETERGENTE

Limpieza de moquetas y muebles acolchados

RM 760, 10 kg

D,A,GB,I,E,FIN,S,N,DK,
F,NL/B 6.291-388
P 6.290-104

RM 760, 16 Tabs

D,A,CH,GB,F,I,NL,B, 6.290-828
E,P,GR,DK,N,S,FIN,
H,CZ,PL,SL,TR,RS,
SK,SR,HR,BG

RM 760, 200 Tabs

D,GB,A,H,CZ,I,P,E,GR 6.290-500
F,NL/B,FIN,S,N,DK 6.290-529

RM 764, 10 l

D,GB,A,I,E,GR 6.291-386
FIN,S,N,DK,F,NL/B 6.291-387

Despumante

RM 761,10 x 200 ml

D,A,GB,I,E,GR 6.291-397
FIN,S,DK,F,NL/B 6.291-398

Impregnador para moquetas

RM 762, 6 x 1 l

D,A,CH,I,F,NL/B 6.290-001
GB,E,P,GR 6.290-496
FIN,S,N,DK 6.290-497


RM 762, 5 l

D,A,CH,I,F,NL/B 6.290-002
GB,E,P,GR 6.290-494
FIN,S,N,DK 6.290-495

Acaricida

RM 765, 10 l

D,A,GB,I,F,NL/B 6.290-442
FIN,S,DK,N,GR,P,E 6.290-451



Puzzi 300 / 300 S

P max :

Puzzi 400

P max :

2 x 40 W

230 W



15 m

H05W-F3x1,0

EUR:

6.648-588

CH:

6.648-589

AUS:


6.648-590

GB:

6.648-591

RA:

6.648-600



Puzzi 300 / 300 S


P :

1100 W

Puzzi 400

P :


1200 W



Puzzi 300 / 300 S :

max. 0,3 MPa (3,0 bar)

Puzzi 400 : max. 0,4 MPa (4,0 bar)



Puzzi 300 / 300 S :

2,0 l/min

Puzzi 400 :

3,0 l/min




Puzzi 300 / 300 S :

53 l/s

Puzzi 400 :


43 l/s



Puzzi 300 / 300 S :

22 kPa (220 mbar)

Puzzi 400 : 27,5 kPa (275 mbar)




Puzzi 300 / 300 S :

31 kg

Puzzi 400 :

35 kg



Puzzi 300 / 300 S :

230 mm

Puzzi 400 :

350 mm




Puzzi 300 / 300 S :

69 dB(A)

Puzzi 400 :


71 dB(A)





50 °C




45 l




820 mm x 530 mm x 690 mm



Puzzi 300 / 300 S




4.130-127.0



4.130-116.0




4.762-220.0




4.762-219.0





4.130-117.0





4.130-083.0



2.638-778.0




4.130-128.0




4.762-220.0


Puzzi 400




4.130-065





4.130-163




4.130-067



3. 637-002



1.735-121



4.130-074

KÄRCHER®
Servicio Autorizado

¿Qué es?
Es un servicio prepagado que le asegura una Solución Integral de Asesoría y Servicio Técnico especializado con tu(s) Equipo(s) durante el periodo de un año con un ahorro de dinero altamente considerable.

LANQUIN
S. a. de c. v.



CALIDAD

¿Qué ventajas tengo?

- ✓ Cobertura de todo el territorio nacional
- ✓ Incluye un servicio de asesoría prepagado en caso de que se haya programado un servicio como mantenimiento preventivo o correctivo durante la vigencia de la PASTEC.
- ✓ Incluye un servicio de asesoría y diagnóstico de fallas en el mismo momento de la llamada por Personal Técnico especializado por Personal de soporte de campo de apoyo.
- ✓ Tira reportes escritos en idioma español, en formato WORD, PDF, PRESENTACIÓN y EXCEL.
- ✓ La disponibilidad de técnicos tiene preferencia a clientes que cuentan con el servicio.
- ✓ El servicio de Diagnóstico de fallas incluye el costo de los repuestos instalados con los requerimientos para la instalación de los repuestos, la mano de obra que forma parte del equipo. Brindamos el repuesto de cada equipo.

LANQUIN
S. a. de c. v.

PASTEC

**Póliza
Anual de
Servicio
Técnico
Especializado
Contradada**



**Contáctanos
Especializado**



PLANEACION QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

eMail: info@planquin.com.mx

Internet: <http://www.planquin.com.mx>